




- TECLAT (2 x D.I.)
- SAXO (MICRO DE PINÇA)
- VEU 4
- 4 PRESES DE CORRENT
- SORTIDA MINIJACK A TAULA

- MONITOR 4



- GUITARRA ELÈCTRICA
- VEU 3
- 4 PRESES DE CORRENT
- AMPLIFICADOR GUITARRA



- MONITOR 3

- BAX ELÈCTRIC
- VEU 5
- 4 PRESES DE CORRENT
- AMPLIFICADOR BAX



- MONITOR 5

- VEU PRINCIPAL 1
- (MICRO DE DIADEMA)




- MONITOR 1

- VEU PRINCIPAL 2
- (MICRO DE DIADEMA)



- MONITOR 1



- BATERIA
- VEU 6